

# Стеллаж кухонный для тарелок (Эконом) Стеллаж кухонный для тарелок и стаканов (Эконом)

**СКТ – 650 ( 900 , 1200 ) – Э  
СКТС – 650 ( 900 , 1200 ) - Э**

Паспорт (Упаковочный лист)

## 1. Комплектность изделия

№	Наименование	Кол.	Ед. изм.	№	Наименование	Кол.	Ед. изм.
1	Полка	4	шт.	5	Уголок крепёжный	32	шт.
2	Поддон	4(8, 8)	шт.	6	Болт ножки	4	
3	Сушка для тарелок	4(8, 8)	шт.	7	Пятка ножки	4	шт.
4	Стойка	4	шт.	8	Чашка ножки	4	шт.

## 2. Комплект крепежа в пакете

№	Наименование	Кол.	Ед. изм.	№	Наименование	Кол.	Ед. изм.
1	Болт М6х14	96	шт.	3	Шайба Ø6	96	шт.
2	Гайка М6	96	шт.	4	Гровер Ø6	96	шт.

## 3. Порядок сборки

1. Вскрыть упаковку стеллажа и стоек.
2. Полки (поз.1) крепить к стойкам (поз.4) с помощью уголков крепёжных (поз.5) и комплекта крепежа М6 (болт М6х14, гайка М6, шайба Ø6, гровер Ø6).
3. Стойки (поз.4) монтировать к столешнице с помощью уголков крепёжных (поз.8) и комплекта крепежа М6 (болт М6х14, гайка М6, шайба Ø6, гровер Ø6).
4. Собрать ножку опорную (вид Б).
5. На болт ножки (поз.6) надеть пятку ножки (поз.7) и чашку ножки (поз.8) и фиксировать их с помощью гайки М6.
6. Собранный стеллаж поставить на место эксплуатации, предварительно отрегулировав горизонтальность его установки с помощью опорных ножек.
7. Установить сушки (поз.3) и поддоны (поз.2) на предусмотренные для них места.
8. После окончания сборки стеллажа необходимо провести его санитарную обработку с помощью стандартных средств очистки.

